


DB X50

BETONIERA SEMOVENTE AUTOCARICANTE
SELF-PROPELLED SELF-LOADING
CONCRETE MIXER

BÉTONNIÈRE AUTOMOTRICE AUTOCHARGEUSE
SELBSTFAHRENDE UND SELBSTLADENDE
BETONMISCHMASCHINE

HORMIGONERA AUTOMOTOR AUTOCARGADORA
BETONEIRA AUTOPROPULSORA COM
AUTOCARREGAMENTO

- it_IT** CATALOGO PARTI DI RICAMBIO
- en_UK** SPARE PARTS CATALOGUE
- fr_FR** CATALOGUE PIÈCES DÉTACHÉES
- de_DE** ERSATZTEILKATALOG
- es_ES** CATALOGO PIEZAS DE REPUESTO
- pt_PT** CATÁLOGO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO



FIORI GROUP S.p.A.

Via per Ferrara, 7
41034 FINALE EMILIA (Modena Italia)
Tel.0535/92 35 7 - Telefax 0535/90 96 0
<http://www.fiorigroup.com>

SIMBOLI



Indica più modelli, più versioni



Codifica con continuazione da pagina precedente



Codifica che continua in pagina successiva



Particolari non forniti separatamente



Particolare destro



Particolare sinistro



Codice di raggruppamento



Optional



Standard



Note generali



Codici riportati in tabella




Codice di raggruppamento




Valida da matricola



Particolare composto da più pezzi montati



Tramite l'indice figurativo, posto all'inizio del catalogo, si individua il numero di tavola relativa alla parte della macchina che interessa.




I simboli rappresentano alcune specifiche di costruzione.

FIORI		FIORI GROUP S.p.A. Finale Emilia (Modena) Italy	
TYPE:	MACHINE: SELF LOADING MOBILE MIXER		
SERIAL NUMBER:			
OPERATING MASS:			kg
ENGINE POWER:			kW
		MANUFACTURE YEAR	315503

FIORI GROUP S.p.A. si riserva il diritto di modifiche

LA RIPRODUZIONE, LA DIVULGAZIONE E L'UTILIZZO PARZIALE O TOTALE DI QUESTO DOCUMENTO, CON QUALSIASI MEZZO, NON SONO CONSENTITE SENZA IL PREVENTIVO CONSENSO SCRITTO DELLA TITOLARE DEI DIRITTI. EVENTUALI INFRAZIONI SARANNO PERSEGUITE NEI MODI E NEI TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE.



LE ORDINAZIONI DELLE PARTI DI RICAMBIO DEVONO ESSERE CORREDATE DALLE SEGUENTI INDICAZIONI:

1) Modello macchina (rif. A)

2) Matricola (rif. B)

3) Codice d'ordine (rif. C):

Comporre il vostro codice d'ordine sostituendo ad "XX" il numero di riferimento del particolare indicato sulla tavola

NOTA:
EFFETTUARE LA RICHIESTA DEI RICAMBI COMPILANDO L'APPOSITO ORDINE IN OGNI SUA PARTE



COME CONSULTARE IL CATALOGO DELLE PARTI DI RICAMBIO - NORME PER LE ORDINAZIONI

it_IT

SYMBOLS

 Indicates more than one model and version

 Coding continued from previous page

 Coding continued on next page

 Parts not supplied separately

 Right-hand part

 Left-hand part

 Grouping code

 Optional

 Standard


 General notes

 Codes listed in the table


 Grouping code

 Valid from serial number


 Part made up of several assembled pieces



Using the figurative index at the beginning of the catalogue, identify the number of the table relating to the part of the machine you need a spare part for.



The symbols represent some construction specifications.



FIORI FIORI GROUP S.p.A.
Finale Emilia (Modena) Italy

TYPE: _____ MACHINE: SELF LOADING MOBILE MIXER

SERIAL NUMBER: _____

OPERATING MASS: _____ kg

ENGINE POWER: _____ kW

 MANUFACTURE YEAR _____ 315503

A B

FIORI GROUP S.p.A. reserves the right to make any modifications it sees fit.

NO PART OF THIS DOCUMENT MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE COPYRIGHT OWNER.
ANY VIOLATIONS WILL BE PROSECUTED BY LAW.

WHEN ORDERING SPARE PARTS,
INDICATE THE FOLLOWING :

1) Machine model (ref. A)

2) Serial number (ref. B)

3) Order code: (ref. C)

make up your order code by replacing "XX" with
the part reference number indicated in the table.

NOTE:
ORDER THE SPARE PARTS BY FILLING IN THE ORDER FORM
IN ALL OF ITS PARTS

SYMBOLES

 Indique plusieurs modèles, plusieurs versions

 Codage qui continue de la page précédente

 Codage qui continue à la page successive

 Pièces non fournies séparément

 Pièce droite

 Pièce gauche

 Code de regroupement

 Option

 Standard

 Notes générales


 Notes générales

 Codes figurant dans le tableau


 Code de regroupement

 Valable à partir du numéro de série

 Pièce formée de plusieurs éléments démontés



En s'aidant de l'index des figures au début du catalogue, identifier le numéro de la table concernant la partie de la machine concernée.




Les symboles représentent des spécifications de construction.

FIORI FIORI GROUP S.p.A. Finale Emilia (Modena) Italy	
TYPE:	MACHINE: SELF LOADING MOBILE MIXER
SERIAL NUMBER:	
OPERATING MASS:	kg
ENGINE POWER:	kW
	MANUFACTURE YEAR 315503

FIORI GROUP S.p.A. se réserve le droit d'apporter des modifications

LA RÉPRODUCTION, LA DIFFUSION ET L'UTILISATION PARTIELLE OU TOTALE DE CE DOCUMENT, PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT, NE SONT PAS AUTORISÉES SANS LA PRÉALABLE AUTORISATION ÉCRITE DU TITULAIRE DES DROITS. LES INFRACTIONS ÉVENTUELLES SERONT POURSUIVIES SUIVANT LES MODÈS ET DANS LES DÉLAIS PRÉVUS PAR LA LOI.



LES COMMANDES DES PIÈCES DÉTACHÉES DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉES DES INDICATIONS SUIVANTES:

1) Modèle machine (réf. A)

2) Numéro de série (réf. B)

3) Code de commande (réf. C):

Composez votre code de commande en remplaçant "XX" par le numéro de référence de la pièce indiqué sur la table

NOTE :
EFFECTUER LA DEMANDE DES PIÈCES EN REMPLISSANT LE FORMULAIRE PRÉVU A CET EFFET DANS TOUTES SES PARTIES



ε

COMMENT CONSULTER LE CATALOGUE DE PIÈCES DÉTACHÉES - NORMES POUR LES COMMANDES

fr_FR

SYMBOLE



Mehrere Modelle, mehrere Versionen



Von der vorherigen Seite fortgesetzte Nummerierung



Nummerierung wird auf der nächsten Seite fortgesetzt



Nicht separat lieferbare Teile



Rechtes Teil



Linkes Teil



Gruppencode



Optional



Standard



Allgemeine Anmerkungen



In der Tabelle aufgeführte Artikelnummern




Gruppencode




Gültig ab Serien-Nummer



Bauteil bestehend aus mehreren montierten Teilen



Über das Abbildungsverzeichnis am Anfang des Katalogs wird die Nummer der Abbildung bezüglich des betreffenden Maschinenteils gesucht.




Die Symbole repräsentieren Konstruktionsmerkmale.

FIORI FIORI GROUP S.p.A. Finale Emilia (Modena) Italy	
TYPE:	MACHINE: SELF LOADING MOBILE MIXER
SERIAL NUMBER:	
OPERATING MASS:	kg
ENGINE POWER:	kw
CE	MANUFACTURE YEAR 315503

FIORI GROUP S.p.A. Änderungen vorbehalten

DIE VERVIELFÄLTIGUNG, DIE WEITERVERBREITUNG UND DIE TEILWEISE ODER VOLLSTÄNDIGE VERWENDUNG DIESES DOKUMENTS MIT JEGLICHEM MITTEL SIND OHNE VORHERIGE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG DES RECHTSINHABERS NICHT GESTATTET, ETWAIGE ZUWIDERHANDLUNGEN WERDEN GESETZLICH GEAHNDET.



DIE ERSATZTEILBESTELLUNGEN MÜSSEN DIE FOLGENDEN ANGABEN ENTHALTEN:

1) Maschinenmodell (Pos. A)

2) Serien-Nummer (Pos. B)

3) Bestellnummer (Pos. C):

Setzen Sie Ihre Bestellnummer zusammen, indem sie "XX" mit der Referenznummer des Teils auf der Abbildung ersetzen

ANMERKUNG:
FÜR DIE ERSATZTEILBESTELLUNG IST
DAS BESTELLFORMULAR VOLLSTÄNDIG AUSZUFÜLLEN

SÍMBOLOS



Indica varios modelos, varias versiones



Codificación con continuación desde la página precedente



Codificación que continua en la página sucesiva



Piezas no suministradas separadamente



Pieza derecha



Pieza izquierda



Código de agrupamiento



Opcional



Estándar



Notas generales



Códigos señalados en la tabla




Código de agrupamiento




Validación por matrícula



Pieza compuesta por varias piezas montadas



Trámite el índice figurativo, situado al principio del catálogo, se individúa el número de la tabla relativa y la parte de la máquina que interesa.




Los símbolos representan algunas especificaciones técnicas.

FIORI FIORI GROUP S.p.A. Finale Emilia (Modena) Italy	
TYPE:	MACHINE: SELF LOADING MOBILE MIXER
SERIAL NUMBER:	
OPERATING MASS:	kg
ENGINE POWER:	kw
CE	MANUFACTURE YEAR 315503

FIORI GROUP S.p.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones

LA REPRODUCCIÓN, LA DIVULGACIÓN Y EL USO TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO, CON CUALQUIER MEDIO, NO ESTÁN PERMITIDOS SIN EL PERMISO ESCRITO DEL TITULAR DE LOS DERECHOS. EVENTUALES INFRACCIONES SE PERSEGUIRÁN EN LOS MODOS Y EN LOS TIEMPOS PREVISTOS POR LA LEY.



LOS PEDIDOS DE LAS PIEZAS DE REPUESTO DEBEN INCLUIR LAS SIGUIENTES INDICACIONES:

1) Modelo máquina (ref.A)

2) Matrícula (ref. B)

3) Código del pedido (ref. C):

Componer el código de pedido sustituyendo "XX" con el número de referencia de la pieza indicada en la tabla

NOTA:
EFECTUAR LA SOLICITUD DE LOS REPUESTOS RELLENANDO POR COMPLETO EL PEDIDO



ε

CÓMO CONSULTAR EL CATÁLOGO DE LAS PIEZAS DE REPUESTOS - NORMAS PARA LOS PEDIDOS

es_ES

SÍMBOLOS



Indica vários modelos, várias versões



Codificação com continuação a partir da página anterior



Codificação com continuação na página seguinte



Peças não fornecidas separadamente



Peça direita



Peça esquerda



Código de agrupamento



Opcional



De série



Observações gerais



Códigos indicados em tabela




Código de agrupamento




Válida a partir do nº de série



Peça composta por mais peças montadas



Através do índice de figuras, presente no início do catálogo, localiza-se o número do quadro relativo à parte da máquina que interessa.




Os símbolos representam algumas especificações de construção.

FIORI FIORI GROUP S.p.A. Finale Emilia (Modena) Italy	
TYPE:	MACHINE: SELF LOADING MOBILE MIXER
SERIAL NUMBER:	
OPERATING MASS:	kg
ENGINE POWER:	kW
CE	MANUFACTURE YEAR 315503

A FIORI GROUP S.p.A. reserva-se o direito de efetuar modificações

A REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO E UTILIZAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO, COM QUALQUER SISTEMA, NÃO SÃO PERMITIDAS SEM A AUTORIZAÇÃO PRÉVIA POR ESCRITO DO TITULAR DOS DIREITOS. EVENTUAIS INFRAÇÕES SERÃO PERSEGUIDAS NOS MODOS E TEMPOS PREVISTOS PELA LEI.



AS ENCOMENDAS DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEVEM SER ACOMPANHADAS DAS SEGUINTE INDICAÇÕES:

1) Modelo da máquina (ref.A)

2) Nº de série (ref. B)

3) Código de pedido (ref. C):




Componha o seu código de pedido substituindo os caracteres "XX" pelo número de referência da peça indicado no quadro


NOTA:
FAÇA O PEDIDO DAS PEÇAS PREENCHENDO O FORMULÁRIO DE PEDIDO EM TODAS AS SUAS PARTES



COMO CONSULTAR O CATÁLOGO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO - NORMAS PARA AS ENCOMENDAS

pt_PT






FIOR

Tav. **A28 03**
Tab.

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00255**
PIN Nr. from / to :


COD.ORDINE: **453A2803XX**
S/P ORDER :



Tav. **A35 01**
Tab.

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00228** /
PIN Nr. from / to :

COD.ORDINE: **454A3501XX**
S/P ORDER :




FIOR

Tav. **A36 00**
Tab.

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00111** /
PIN Nr. from / to :

COD.ORDINE: **454A3600XX**
S/P ORDER :




F(OR)

Tav. **A37 00**
Tab.

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00111** /
PIN Nr. from / to :

COD.ORDINE: **454A3700XX**
S/P ORDER :




FIORI

Tav. **B42 01**
Tab.

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00111** /
PIN Nr. from / to :

COD.ORDINE:
S/P ORDER : **445B4201XX**




FIORI

Tav. **B53 01**
Tab.

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00134** /
PIN Nr. from / to :

COD.ORDINE: **453B5301XX**
S/P ORDER :




FIOR

Tav.
Tab. **B58 02**

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00240**
PIN Nr. from / to :

/

COD.ORDINE:
S/P ORDER : **454B5802XX**



FIORI


Tav. **B59 00**
Tab.

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00111** /
PIN Nr. from / to :

COD.ORDINE: **454B5900XX**
S/P ORDER :



COD.ORDINE:
S/P ORDER : **454B6000XX**




F(OR)

Tav. **C14 04**
Tab.

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00240**
PIN Nr. from / to :

/


COD.ORDINE:
S/P ORDER : **454C1404XX**



Tav. **D26 10**
Tab.

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00226** /
PIN Nr. from / to :

COD.ORDINE: **445D2610XX**
S/P ORDER :




Perkins 1104A-44T / Stage 0



Tav. **D42 06**
Tab.

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00111** /
PIN Nr. from / to :

COD.ORDINE: **453D4206XX**
S/P ORDER :




Perkins 1104D-44TA / Stage III A



Tav. **D42 07**
Tab.

Validità da matricola / a matricola: **BX15HA0111** /
PIN Nr. from / to :


COD.ORDINE: **453D4207XX**
S/P ORDER :



Tav. **D58 01**
Tab.

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00111** /
PIN Nr. from / to :


COD.ORDINE: **453D5801XX**
S/P ORDER :



Tav.
Tab. **D59 00**

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00111** /
PIN Nr. from / to :

COD.ORDINE:
S/P ORDER : **453D5900XX**




FIOR

Tav. **D60 00**
Tab.

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00111** /
PIN Nr. from / to :

COD.ORDINE: **453D6000XX**
S/P ORDER :




Perkins 1104A-44T / Stage 0



Tav. **D65 00**
Tab.

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00111** /
PIN Nr. from / to :

COD.ORDINE: **454D6500XX**
S/P ORDER :




Perkins 1104D-44TA / Stage III A



Tav.
Tab. **D65 01**

Validità da matricola / a matricola: **BX15HA0111** /
PIN Nr. from / to :

COD.ORDINE:
S/P ORDER : **454D6501XX**




Perkins 1104A-44T / Stage 0

F(OR)

Tav. **D66 00**
Tab.

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00111** /
PIN Nr. from / to :

COD.ORDINE:
S/P ORDER : **454D6600XX**




Perkins 1104D-44TA / Stage III A



Tav.
Tab. **D66 01**

Validità da matricola / a matricola: **BX15HA0111** /
PIN Nr. from / to :

COD.ORDINE:
S/P ORDER : **454D6601XX**




FIORI

Tav. **E68 00**
Tab.

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00147** /
PIN Nr. from / to :


COD.ORDINE:
S/P ORDER : **445E6800XX**



Tav.
Tab. **E69 00**

Validità da matricola / a matricola:
PIN Nr. from / to : **BX15H00147** /

COD.ORDINE:
S/P ORDER : **445E6900XX**




FIOR

Tav.
Tab. **E70 00**

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00147** /
PIN Nr. from / to :


COD.ORDINE:
S/P ORDER : **445E7000XX**



Tav.
Tab. **E71 01**

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00147** /
PIN Nr. from / to :


COD.ORDINE:
S/P ORDER : **454E7101XX**



Tav. **E72 00**
Tab.

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00147** /
PIN Nr. from / to :

COD.ORDINE: **445E7200XX**
S/P ORDER :




FIOR

Tav. **E73 00**
Tab.

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00147**
PIN Nr. from / to :

/

COD.ORDINE: **445E7300XX**
S/P ORDER :




F(OR)

Tav. **E74 00**
Tab.

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00147** /
PIN Nr. from / to :


COD.ORDINE: **445E7400XX**
S/P ORDER :



Tav.
Tab. **E77 01**

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00234** /
PIN Nr. from / to :

COD.ORDINE:
S/P ORDER : **454E7701XX**




FIOR

Tav. **F20 03**
Tab.

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00218** /
PIN Nr. from / to :

COD.ORDINE:
S/P ORDER : **454F2003XX**




F(OR)

Tav. **G27 03**
Tab.

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00208** /
PIN Nr. from / to :


COD.ORDINE: **454G2703XX**
S/P ORDER :



Tav.
Tab. **H51 00**

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00111** /
PIN Nr. from / to :

COD.ORDINE:
S/P ORDER : **453H5100XX**




F(OR)

Tav.
Tab. **H59 02**

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00240** /
PIN Nr. from / to :

COD.ORDINE:
S/P ORDER : **454H5902XX**




F(OR)

Tav.
Tab. **H60 04**

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00240** /
PIN Nr. from / to :

COD.ORDINE:
S/P ORDER : **454H6004XX**




Perkins 1104A-44T / Stage 0



Tav.
Tab. **H61 02**

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00232** /
PIN Nr. from / to :

COD.ORDINE:
S/P ORDER : **454H6102XX**




Perkins 1104D-44TA / Stage III A



Tav.
Tab. **H61 03**

Validità da matricola / a matricola:
PIN Nr. from / to : **BX15HA0232** /

COD.ORDINE:
S/P ORDER : **454H6103XX**




F(OR)

Tav.
Tab. **H62 01**

Validità da matricola / a matricola:
PIN Nr. from / to : **BX15H00232** /

COD.ORDINE:
S/P ORDER : **454H6201XX**





F(OR)

Tav.
Tab. **L23 01**

Validità da matricola / a matricola:
PIN Nr. from / to : **BX15H00147** /

COD.ORDINE:
S/P ORDER : **453L2301XX**




F(OR)

Tav.
Tab. **M05 01**

Validità da matricola / a matricola:
PIN Nr. from / to : **BX15H00111** /

COD.ORDINE:
S/P ORDER : **445M0501XX**






F(OR)

Tav. **M19 00**
Tab.

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00111** /
PIN Nr. from / to :

COD.ORDINE: **453M1900XX**
S/P ORDER :




F(OR)

Tav.
Tab. **M20 00**

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00111** /
PIN Nr. from / to :




COD.ORDINE:
S/P ORDER : **453M2000XX**



Tav. **M21 00**
Tab.

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00111** /
PIN Nr. from / to :


COD.ORDINE: **453M2100XX**
S/P ORDER :



Tav. **M28 00**
Tab.

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00240** /
PIN Nr. from / to :

COD.ORDINE: **453M2800XX**
S/P ORDER :











FIOR

Tav. **P18 01**
Tab.

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00111** /
PIN Nr. from / to :

COD.ORDINE: **453P1801XX**
S/P ORDER :




Tav.
Tab. **V31 03**

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00240**
PIN Nr. from / to :

/


COD.ORDINE:
S/P ORDER : **453V3103XX**



Tav. **V32 03**
Tab.

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00147** /
PIN Nr. from / to :


COD.ORDINE: **453V3203XX**
S/P ORDER :



Tav.
Tab. **Z64 07 FBC CBV 2.0**

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00263** /
PIN Nr. from / to :

COD.ORDINE:
S/P ORDER : **453Z6407XX**



F1000

Tav. **Z69 00**
Tab.

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00111** /
PIN Nr. from / to :

COD.ORDINE: **454Z6900XX**
S/P ORDER :



2


STRUTTURA DI PROTEZIONE PROTECTIVE STRUCTURE	CODICE PART NUMBER	XXXXXX
QOPS UNE 11023	N° MATRICOLA SERIAL NUMBER	
FOPS LEVEL I ISO 3449	POSSA PACCININA MACHINE PASS	XXXX kg
	N° APPROVAZIONE APPROVAL NUMBER	XXX-XX-XX

FIORI spa-Via per Ferrara,7-Finale Emilia (MO)-ITALY

FIORI	FIORI GROUP S.p.A. Finale Emilia (Modena) Italy
TYPE:	MACHINE: SELF LOADING MOBILE MIXER
SERIAL NUMBER:	
OPERATING MASS:	— kg
ENGINE POWER:	— kW
	MANUFACTURE YEAR
	3155C3

3


4



Tav.
Tab. **Z70 00**

Validità da matricola / a matricola:
PIN Nr. from / to : **BX15H00111** /

COD.ORDINE:
S/P ORDER : **454Z7000XX**




F(OR)

Tav.
Tab. **Z71 04**

Validità da matricola / a matricola:
PIN Nr. from / to : **BX15H00207** /

COD.ORDINE:
S/P ORDER : **454Z7104XX**

Perkins 1104A-44T / Stage 0




F(OR)

Tav. **Z72 02**
Tab.

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00232** /
PIN Nr. from / to :

COD.ORDINE: **454Z7202XX**
S/P ORDER :

Perkins 1104D-44TA / Stage III A




FIOR

Tav. **Z72 03**
Tab.

Validità da matricola / a matricola: **BX15HA0232** /
PIN Nr. from / to :

COD.ORDINE: **454Z7203XX**
S/P ORDER :









FIOR


Tav.
Tab. **Z73 05**

Validità da matricola / a matricola:
PIN Nr. from / to : **BX15H00257** /

COD.ORDINE:
S/P ORDER : **454Z7305XX**



Perkins 1104D-44TA / Stage III A






FIORI

Tav. **Z99 06**
Tab.


Validità da matricola / a matricola: **BX15HA0111** /
PIN Nr. from / to :

COD.ORDINE: **445Z9906XX**
S/P ORDER :




4

5



Perkins 1104A-44T / Stage 0



6

FIORI

Tav. **Z99 07**
Tab.

Validità da matricola / a matricola: **BX15H00111** /
PIN Nr. from / to :

COD.ORDINE: **445Z9907XX**
S/P ORDER :